























































































































Szt.	Funkció	Szt.	Funkció	Szt.	Funkció
	1. tank kimenet		1. szűrő pörgetés		1. spray
	2. tank kimenet		2. szűrő pörgetés		2. spray
	3. tank kimenet		1. szűrő leeresztés		Dob kimenet
	4. tank kimenet		2. szűrő leeresztés		Dob bemenet
	1. tank bemenet		1. szűrő felezés		Magas szint
	2. tank bemenet		2. szűrő felezés		Alacsony szint
	3. tank bemenet		1. szűrőn át		Inverter
	4. tank bemenet		2. szűrőn át		Időzítés
	Ajtónyitás		1. patron szűrő		Öblítő spray
	Aut. ajtónyitás		2. patron szűrő		Dobhátfal mosás
	Deszt. menü		1. oldószer szivattyú		Old. hűtés
	Deszt. bemenet 1		2. oldószer szivattyú		Old. fűtés
	Deszt. bemenet 2		3. oldószer szivattyú		Kézi vezérlés
	Deszt. szárítás		Nyári időszámítás		Fém tisztítás (set-up)
	Desztilálás (el. mód)		Téli időszámítás		Vegyztisztítás (set-up)
	Bipot szivattyú		Betöltő ajtó nyitás ellenőrzés		Multisolvent/absz. Átkapcsoló
	Deszt. javítás		Automata mód		Törlés, visszalépés

Szi.	Funkció	Szi.	Funkció	Szi.	Funkció
	Programindítás automata módban		Levegőhűtés		Dobforgás óráirány
	Öntisztító túfogó		Levegő fűtés		Dobforgás órai. ellen
	Paraméterek módosítása		Fűtés rásegítő		Váltott ir. dobforgás
	Nitrogén		Hőmérséklet beállítás		Vált. ir. dobforgás programozható idők
	Hűtővel szerelt gép		Hőmérséklet beállítás		Nyelv kiválasztás
	Direkt funkció		El. fűtés/gőz fűtés		Idő/hőmérséklet vál.
	Paraméterek módosítása		Gőzbefújás		1. centrifuga
	Kontraszt állítás		Vészjelző törlés		2. centrifuga
	Kontraszt állítás		PC kommunikáció		Programozás
	Ventilátor		Modemen komm.		1. szint ciklusok pr.
	Vákuum szivattyú		Modem kapcsolat megszakítás		2. szint gép program
	Sebesség beállítása		Adatfogadás		3. szint I/O-k szimb.hoz rendelése
	Adalék tölcser		Adatküldés		4. szint PLC program.
	Adalék szivattyú 1.		Program szerkesztés		5. szint hibajelzés kezelés
	Adalék szivattyú 2.		Általános előzmény		Módosítás
	Adalék szivattyú 3.		Hiba előzmény		Törlés
	Vészjelzés		Áramkimaradás		Elektromos boiler

Sz.	Funkció	Sz.	Funkció	Sz.	Funkció
	Aktívszén regenerálás		Hibajelzések		Másolás
	Gép kiválasztás MS1.		Hibajelzések		Beillesztés
	Gép kiválasztás MS 2.		Gépi hibajelzés kizárása		Beszúrás
	Adszorbción		Tárcsázásra várakozás		Funkció hozzáadás
	I/O lista		Hőszonda kalibrálás		Funkció visszavonás
IN	Bemeneti választás	DB	Adatbázis		Kimeneti kapcsolat
ADD	Funkciók hozzáadása PLC módban	Blocco X	PLC modul		